

# X-TRAIL リング穴タイプ取り付け説明書



1.こちらのキットでは後ろバーを、3列目荷室の窓枠にあるリングを使って取り付けます。  
まずはこのようなリングが窓枠についているかどうか確認してください。



2.次に、このリングにネジを差し込みます。



3.そしてリング取り付け用の金具を通し、手回しボルトを使って固定します。



4.左右とも、リングを使って同じように取り付けます。



5.バーの高さを調整するための延長ステーをネジ留めし、スライドバーをつけて完成です。  
スライドバーも手回しボルトを使ってかんたんに取り付けられます。