

## クラウンエステートワゴン車内キャリア取り付け順写真



左の写真の組み合わせで  
カーゴネットフォルダーに取り付けます

取り付けしやすいように  
いったん  
バラバラにします



ゴムワッシャを咬ましたトラスネジを  
カーゴネットフォルダーに挿入します





次に  
抑え金具と  
幅せま蝶つがい、  
ワッシャ  
を差込み  
ノブナットで締め込みます

後ろバーは延長ステーを接続。  
前バーはステーに直接  
スライドバーをノブボルトで  
固定します。

積載するものの厚みや  
形状、フィンやビンディングで  
スライドバーの高さを  
調節してください

