

カンダー取り付け事例 (M6蝶ボルト55ミリ+M8長ナット20ミリ×2個)



コンソールボックスのネジ穴に、蝶ネジに、蝶つがいアタッチメントと長ナット2個かまして締め込んで固定してください。