

# カングー 車内キャリア 取付手順書



固定金具を、荷室に備え付けられているハンガー掛けに取り付けます。  
固定金具を下向きにかけたら4穴の延長ステーを挟み込み、ユリアネジの向きを交互に締め込みます。  
反対側も、同様にして取り付けます。



反対側も同様に取り付けます。  
クリアランスを重視するなら、延長ステーとユリアネジを使用せず、固定金具のみで取り付けます。



スライドバーの側面にあるネジ穴に向かって、ノブボルトを締め込みます。固定金具をスライドバーとの間に挟むようにして、締め込んで下さい。



前バーの取り付け例



後ろバーは、この金具を使って取り付けます。



ピラーに金具を引っ掛け、ネジを回して固定します。2列目シートの後ろ側の、じゃまにならないスペースに取り付けるようにして下さい。



スライドバー先端のネジ穴に向かって、ノブボルトを締め込みます。積載物の高さに応じて、取り付ける位置を変えて下さい。



後ろバー取り付け例



取り付け完成図