



1、
このレガシィ BP5 金具を使用
します。

2、荷室のフックのボルトを
プラスドライバーで
はずします。



3、次に、フック部品のねじを
抜き取った穴に
専用金具のボルトを

差し入れ指でクルクルまわし
て挿入。ボルトの先のナットを
適当に調整して、車壁のフック
部分に当たらないところまで
ギリギリに回し込みます。ギリ
ギリの位置でナットがつかえ
て、専用金具(蝶つがい金具)
がとまるようにナット位置を調
整してください。





4、蝶つがい金具を固定しているナットが緩んでいたら、スパナなどで、もう一度締めこんでください。



5、延長ステーを取り付けます。
現在は改良しており、写真と違いますが色は黒で延長ステーの片側2ヶ所がねじ穴になっていますので、手でユリアねじを回すだけで延長ステーが取り付けできます。

